



Struktur einer Kunststoffleiste reparieren Lackieren mit Spraydose bei zerkratzten oder ausgeblichenen Kunststoffteilen

Wir wünschen dir GOOD LACK

Bei Fragen ruf uns an oder schreib uns!

 www.LACK.DE

 +49 511 41064510

 info@lack.de

 Mo-Fr: 09:00 - 17:00 Uhr | Sa: 10:00 - 14:00 Uhr



Checkliste Materialien

Bevor du dein Projekt startest, schau nach, ob du alle notwendigen Materialien hast. Falls dir etwas fehlt, findest du es in unserem Online-Shop – wir versenden schnell!

- Schleifmaterial, Körnungen P120 – P600, optional/ideal Miniexzenter
- Klebeband
- Reinigungstücher und Silikonentferner
- Kunststoffprimer
- Strukturlack für Kunststoffe

Weitere nützliche Anleitungen

Wenn du dir bei einigen Schritten nicht sicher bist, haben wir hier für dich weitere hilfreiche Anleitungen rausgesucht – natürlich passend zu deinem Projekt!

- Klarlack richtig lackieren – Alles über Klarlack mit Spraydose und Lackierpistole
- Stoßstange reparieren und lackieren mit Spraydose – Löcher und Dellen im Plastik
- Smart Repair mit Spraydose – Autolack Reparatur - einfach und gut
- Kunststoff lackieren – Fehler vermeiden
- Kunststoffleiste mit Spraydose – Lackierung in 45 Minuten



01 Abkleben

Angrenzende Teile sorgfältig abkleben.



02 Schleifen

Schadstelle schleifen, beginnend mit Körnung P120. Dann immer feiner werdend sorgfältig schleifen, damit der Primer gut haften kann. Bei tieferen Kratzern kann zunächst auch ein 2K-Kunststoffkonturenpachtel aufgetragen werden. Anschließend selbstverständlich wieder schleifen.



03 Reinigen

Reinigung der Kunststoffleiste mit Silikonentferner und Luftdruck.



04 Grundieren

Grundierung der Kunststoffleiste mit dem Kunststoffprimer in zwei hauchdünnen Schichten. Zwischentrocknungszeiten beachten oder mit Heizluftfön zwischentrocknen. Der primer dient als Haftvermittler.



05 Trocknen

Primer 10-15 Minuten ablüften lassen.



Lackieren

Zwei Möglichkeiten:

1. Strukturlack in passender Farbe in 2-3 dünnen Schichten auftragen. Zwischentrocknung beachten.
2. Erst transparentes Strukturspray in gewünschter Struktur (grob/fein) auftragen. Abschließend die passende Lackfarbe aufsprühen. Ebenfalls in dünnen Schichten arbeiten.



Entfernen und Trocknen

Klebeband abziehen und trocknen lassen.